

Проверить состояние топливopроводов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
н/ч для А/Т		3,2	3,2	4,6	3,2	3,2	5,8	3,2	3,2	4,6	3,2	3,2
Рекомендуемые работы												
Проверка, регулировка углов установки колес		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов			Х		Х		Х		Х		Х	
Замена воздушного фильтра		Х		Х		Х		Х		Х		Х
Замена салонного фильтра			Х		Х		Х		Х		Х	
н/ч		1,2	3,2	1,6	3,6	1,2	3,6	1,2	3,6	1,6	3,6	1,2

П- проверка, по необходимости замена, смазка или регулировка

З- замена

Р – регулировка

С – смазка

Справочная информация:

Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200 000 км или 10 лет, далее через 100 000 км или 5 лет: - 8, 0 литров

Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО

Маслов ДВС Fully syntetetic oil (0w20) – 4,5 литра

Масло в автоматической трансмиссии ATF Acura Type 3.0 = 3,5 литра

Жидкость переднего дифференциала HGO = 0,5 литра

Жидкость заднего дифференциала DPSF = 2,0 литра

Тормозная жидкость DOT 4 – 1 литр

Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45 000 км, что наступит ранее.