



Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние выпускной системы		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Перестановка колес		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние топливопроводов и соединений		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
н/ч для М/Т		3,2	3,2	4,6	3,4	3,2	5,6	3,2	3,6	4,4	3,2	3,2
н/ч для CVT		3,2	3,2	4,8	3,2	3,2	5,8	3,2	3,2	4,6	3,2	3,2
Рекомендуемые работы												
Проверка, регулировка углов установки колес		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов			Х		Х		Х		Х		Х	
Промывка инжектора			Х		Х		Х		Х		Х	
Замена воздушного фильтра		Х		Х		Х		Х		Х		Х
Замена щёток стеклоочистителей			Х		Х		Х		Х		Х	
Замена жидкости привода сцепления				Х			Х			Х		
н/ч		1,2	3,6	1,6	3,6	1,2	3,6	1,2	3,6	1,6	3,6	1,2

П- проверка, по необходимости замена, смазка или регулировка

З- замена

Р – регулировка

С – смазка

Справочная информация:

**Охлаждающая жидкость** меняется первый раз через 200 000 км или 10 лет, далее через 100 000 км или 5 лет: - 5, 0 литров

**Свечи зажигания** необходимо проверять каждое ТО

**Маслов ДВС Fully syntetic oil (0w20/5W40) – 4,0 литра**

**Масло в механической трансмиссии MTF-III – 1,8 литра**

**Масло в беступенчатой трансмиссии CVT-F -4,0 литра**

**Тормозная жидкость DOT 4 – 1 литр**

**Тормозная жидкость** меняется раз в 3 года или через 45 000 км, что наступит ранее.