

Проверить состояние выпускной системы		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Перестановка колес		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверить состояние топливопроводов и соединений		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
н/ч для (K24W2)		2,3	2,3	5,3	2,5	2,3	6,1	2,5	2,6	5,3	2,5	2,3
Рекомендуемые работы												
Проверка, регулировка углов установки колес		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов			Х		Х		Х		Х		Х	
Промывка инжектора			Х		Х		Х		Х		Х	
Замена воздушного фильтра		Х		Х		Х		Х		Х		Х
Замена салонного фильтра			Х		Х		Х		Х		Х	
Замена жидкости привода сцепления				Х			Х			Х		
н/ч		1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1

П- проверка, по необходимости замена, смазка или регулировка

З- замена

Р – регулировка

С – смазка

Справочная информация:

Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200 000 км или 10 лет, далее через 100 000 км или 5 лет: - 7, 3 литров

Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО

Маслов ДВС Fully syntetic oil (0w20) – 4,5 литра

Масло в переднем дифференциале Hypoid Gear Oil - 0,5 литра

Масло в автоматической трансмиссии ATF Acure Tare 2.0 – 3,5 литра

Тормозная жидкость DOT 4 – 1 литр

Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45 000 км, что наступит ранее.