



Проверить состояние выпускной системы		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Перестановка колес		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверить состояние топливопроводов и соединений		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
н/ч для (J35Y1)		2,6	2,6	6,0	2,6	2,6	6,8	2,6	6,9	6,0	2,6	2,6
Рекомендуемые работы												
Проверка, регулировка углов установки колес		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов			Х		Х		Х		Х		Х	
Промывка инжектора			Х		Х		Х		Х		Х	
Замена воздушного фильтра		Х		Х		Х		Х		Х		Х
Замена салонного фильтра			Х		Х		Х		Х		Х	
Замена жидкости привода сцепления				Х			Х			Х		
н/ч		1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1

П- проверка, по необходимости замена, смазка или регулировка

З- замена                    Р – регулировка                    С – смазка

Справочная информация:

**Охлаждающая жидкость** меняется первый раз через 200 000 км или 10 лет, далее через 100 000 км или 5 лет: - 8 литров

**Свечи зажигания** необходимо проверять каждое ТО

**Маслов ДВС Fully syntetic oil (0w20)** – 5,5 литра

**Масло в переднем дифференциале Hypoid Gear Oil** - 0,5 литр

**Масло в автоматической трансмиссии ATF DW1** – 3,5 литра

**Масло в заднем дифференциале DPSF** - 2,5 литра

**Тормозная жидкость DOT 4** – 1 литр

**Тормозная жидкость** меняется раз в 3 года или через 45 000 км, что наступит ранее.