



Проверить состояние деталей подвески		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверить состояние выпускной системы		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Перестановка колес		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверить состояние топливопроводов и соединений		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
н/ч для (J35Y1)		3,2	3,2	6,2	3,2	3,2	7,2	3,2	3,2	6,2	3,2	3,2
Рекомендуемые работы												
Проверка, регулировка углов установки колес		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов			Х		Х		Х		Х		Х	
Промывка инжектора			Х		Х		Х		Х		Х	
Замена воздушного фильтра		Х		Х		Х		Х		Х		Х
Замена щёток стеклоочистителя			Х		Х		Х		Х		Х	
Замена жидкости привода сцепления				Х			Х			Х		
н/ч		1,2	3,2	1,6	3,6	1,2	3,6	1,2	3,6	1,6	3,6	1,2

П- проверка, по необходимости замена, смазка или регулировка

З- замена

Р – регулировка

С – смазка

Справочная информация:

**Охлаждающая жидкость** меняется первый раз через 200 000 км или 10 лет, далее через 100 000 км или 5 лет: - 7, 3 литров

**Свечи зажигания** необходимо проверять каждое ТО

**Маслов ДВС Fully syntetetic oil (0w20/5W40) – 5,0 литра**

**Масло в переднем дифференциале Hypoid Gear Oil - 1 литр**

**Масло в автоматической трансмиссии ATF DW1 – 4,0 литра**

**Масло в заднем дифференциале VTM-4 - 2,9 литра**

**Масло в гидроусилителе PSF-S - 1 литр**

**Тормозная жидкость DOT 4 – 1 литр**

**Тормозная жидкость** меняется раз в 3 года или через 45 000 км, что наступит ранее.